

FERVI AIR



SUSPENSION NEUMATICA [®]

Kit básico: “ayuda suspensión”

CHEVROLET S 10

2012 - 2018



Instructivo de instalación de kit básico ayuda suspensión para Chevrolet S10

El kit que comercializamos, que comúnmente se llama kit ayuda suspensión, es frecuentemente utilizado en camionetas con camper o para cargas variables.

El objetivo de esta modificación es reforzar la suspensión para soportar cargas variables y así lograr:

- 1) un mejor confort de marcha
- 2) poder nivelar la camioneta ante variaciones de carga

El kit se compone de dos resortes neumáticos (RN) con soportes especialmente diseñados, bulones y arandelas para la fijación, 5mts de manguera para conexión y dos picos de inflado manual (para los RN) de fácil instalación y mantenimiento mínimo.

Se pueden inflar individualmente los RN para emparejar la altura - aún sí quedaran con presiones diferentes -.

MATERIALES DEL KIT

- Resortes neumáticos (x 2un)
- Bulones M12 c/ tuercas (x 4un)
- Arandelas dobles c/sujeción (x 6un)
- Arandelas (x 2un)
- Manguera Ø8 (x 5mts)
- Picos de inflado, con soporte (x 1un)
- Precintos (x 10un)

